# Vypínače

S Casambi vypínači můžete svítidla ovládat komfortně a není potřeba instalace řídícího vedení mezi vypínačem / tlačítkem a svítidly.

Umožní Vám také manuální ovládání svítidla v kombinaci s časovači – při vypnutí svítidla bezdrátovým tlačítkem nedochází k odpojení napájení svítidla a ta tak neztratí informaci o aktuálním čase.

## MOWIEASYFIT/4 a MOWIEASYFIT/2





Bezdrátové tlačítko MOWIEASYFIT je k dispozici ve dvou variantách – dvojité se čtyřmi polohami a jednoduché se dvěma polohami.

Tlačítka MOWIEASYFIT nepotřebují žádné napájení. Stiskem tlačítka se piezoelektricky vygeneruje dostatek elektrické energie pro odeslání příkazu svítidlu. Díky tomu, lze tlačítko přišroubovat nebo nalepit kamkoli, odkud je potřeba svítidla ovládat.

### ! Upozornění

 Pro spárování tlačítka MOWIEASYFIT je potřeba telefon nebo tablet, vybavený čtečkou NFC.

• Síť, ve které se má používat MOWIEASYFIT, musí mít nastaven "Výchozí režim" – <u>str. 8</u>.

Otevřete záložku "...Další" a stiskněte položku "Vypínače".

- Zapněte na vašem zařízení NFC.
- Stiskněte "Přidat vypínač Dolphin"
  - → Aplikace vás vyzve k přiložení tlačítka k NFC čtečce telefonu.
  - → Po úspěšném načtení se tlačítko objeví mezi vypínači jako
  - "PTM215B".

## (i) TIP

NFC čtečka je většinou umístěna ze zadní strany v horní nebo střední části telefonu. Na některých zařízeních může být umístěna i na čelní straně s displejem.



#### Obrázek 36

< Zpět PTM215B	
PŘEDVOLBY	
1 Klepnutím vyberete	>
2 Klepnutím vyberete	>
3 Klepnutím vyberete	>
4 Klepnutím vyberete	>
INFORMACE	
Název PTM215	В
Přední strana Čtyři tlačítka	>
Prodejce EnOce	an
Model PTM21	5B
<b>Vyměnit zařízení</b> Vyměňte toto zařízení za kompatibilní nespárovan	<b>&gt;</b> é
zarizeni tak, aby vsechna nastaveni zůstala beze změny.	

## Předvolby

Stiskněte "Klepnutím vyberte >" - obr. 38

Můžete si zde zvolit, co budete stiskem každého tlačítka ovládat.

Automatickým provozem se rozumí úplné ovládání svítidel čidlem.

#### Informace

Máte-li v síti více vypínačů, je vhodné přepsat jejich **název**. **Přední strana** 

Zde si můžete vybrat z několika pracovních profilů tlačítka.

Tlačítko – krátkým stiskem vypíná / zapíná, dlouhým stiskem stmívá
 Kolébkový vypínač – nahoru krátce zapne, dlouze postupně přidává
 – dolu krátce vypne, dlouze stmívá

Profily vhodné pro MOWIEASYFIT/4 :

- Čtyři tlačítka
- Dva kolébkové vypínače
- Dvě tlačítka, jeden kolébkový vypínač
- Stmívač a teplota tento profil je určen pro svítidla MIX
  Chová se jako dva kolébkové vypínače. Levý zapíná, vypíná a stmívá.
  Pravým se nastavuje teplota chromatičnosti svítidla.

### Poznámka

Chování profilu "Stmívač a teplota" bohužel neodpovídá obrázku. Zde je náhled toho, jak funguje skutečně:

(Vývojáři aplikace na toto již byli upozorněni)



Profily vhodné pro MOWIEASYFIT/2 :

- Dvě tlačítka
- Jeden kolébkový vypínač

### MOWIXPRESS

komfortní ovladač s 8 tlačítky. Čtyři libovolně nastavitelná. Součástí balení je magnetický držák na stěnu a plochá baterie.



MOWIXPRESS/B



MOWIXPRESS/W





# Jednotka MOWIBTC s profilem bDW (Push button)

Nejjednodušší řešení bezdrátového tlačítka.

220-240 V 50 Hz

Modul MOWIBTC zabudujete do instalační

- krabice pod libovolné tlačítko se spínacím kontaktem. Ujistěte se, že je vypnuté síťové napětí.
- Zapojte jednotku dle schématu obr. 40. \_
- Zapněte síťové napětí a mobilní aplikaci.
- V aplikaci se ukáže obrazovka "Nalezeno nové zařízení".
- Stiskněte "< Zpět".
- Otevřete záložku "...Další" a zvolte "Zařízení v blízkosti". \_
- Zvolte zařízení "bDW..." a zvolte možnost "Změnit profil". \_
- Vyberte Profil "bDW (Push button)" a "Spusťte aktualizaci".
- Stiskněte "Přidat do…" a vyberte síť, kam jej chcete přidat.



## (i) Poznámka

Pokud nevidíte nabídku "Změnit profil" je třeba nejprve "Zrušit párování zařízení" str. 14

- otevřete menu "Vypínače"
- Zde můžete nastavit, co chcete tlačítkem ovládat.
- Můžete zde tlačítko také přejmenovat a upravit jeho ikonu.

Chcete-li ovládat scény, skupiny, režimy... musíte nejprve nějaké vytvořit. Ovládat teplotu chromatičnosti lze pouze u svítidel MIX.

< Zpět bDW (	(Push button)	
TLAČÍTKA		
Ovládá svítid EXAL 40 MIXW	lo >	
Ovládá, co se stane pi	ři stisku tlačítka.	
Použijte tlačítko		
Klepnutím na tlačítko přepnete definovaný cíl mezi VYPNOUT a ZAPNOUT (100 % nebo poslední úroveň ztlumení)		
INFORMACE		
Název	bDW (Push button)	
Ikona	Klepnutím nastavíte 🔉 🔸	
Prodejce	Tridonic GmbH & Co KG	
Model	bDW (Push button)	
ODIUZEK 41		

< z	pět Tlačítka		
0	Nepoužívá se 🗸 Tlačítko nemá žádný zvláštní efekt.	▶	<b>Procházet scény</b> Klepnutím projdete seznam scén – podržením upravíte jas současné scény.
Ŧ	<b>Ovládá svítidlo</b> Klepnutím zapnete nebo vypnete svítidlo. Podržením upravíte jas svítidla.		Aktivní/V pohotovosti Klepnutím přepnete mezi dvěma scénami – podržením upravíte jas současné scény.
<b>P</b>	Ovládá prvek Klepnutím zapnete nebo vypnete prvek zařízení – podržením upravite hodnotu prvku.	×	Přítomnost Aktivuje scénu po detekci přítomnosti. Až přítomnost již nebude detekována a uplyne čas čekání, dojde k přechodu do vypnutí.
	<b>Ovládá skupinu</b> Klepnutím zapnete nebo vypnete skupinu – podržením upravíte jas.	×	Přítomnost/Nepřítomnost Aktivuje scénu po detekci přítomnosti. Až přítomnost již nebude detekována a uplyne čas čekání, dojde k přechodu do scény nepřítomnosti.
	Ovládat scénu Klepnutím zapnete nebo vypnete scénu – podržením upravíte jas scény.	))) 201	Nepřítomnost Nejedná se o přímé ovládání. Způsobí vypršení časového limitu ručního ovládání na dotčených svítidlech poté, co přítomnost již nebude detekována a uplyne doba
	Ovládá všechna svítidla Klepnutím zapnete nebo vypnete všechna svítidla – podržením upravíte jas.		čekání.
R-	Upravit teplotu svítidla	<b>a</b>	Pokračovat v automatickém ovládání (skupiny) Odebere ruční řízení z ovlivněných svítidel a obnoví automatizaci osvětlení.
5	klepnutim nebo podrzenim upravite teplotu barvy.	<b>a</b>	Pokračovat v automatickém provozu Odebere ruční řízení z ovlivněných svítidel a obnoví automatizaci osvětlení.
8	Niephutim nebo podrzenim upravite teplotu barvy.		
<b>∫</b> <del>⊖brá</del> :	Upravit teplotu všech svítidel Klepnutím nebo podržením upravíte teplotu barvy. zek 42	5	Procházet režimy Klepnutím projdete aktivovanými režimy a vypnutím svítídla – podržením upravíte jas svítídla.

# Senzory

## Jednotka MOWIBTC s profilem bDW (Presence)

Nejjednodušší řešení bezdrátového senzoru pohybu. Jednotku MOWIBTC připojíte podle schématu k běžnému pohybovému čidlu.

- Ujistěte se, že je vypnuté síťové napětí.
- Zapojte jednotku dle schématu obr. 44.
- Zapněte síťové napětí a mobilní aplikaci.
- V aplikaci se ukáže obrazovka "Nalezeno nové zařízení".
- Stiskněte "< Zpět".
- Otevřete záložku "...Další" a zvolte "Zařízení v blízkosti".
- Zvolte zařízení "bDW..." a zvolte možnost "Změnit profil".
- Vyberte Profil "bDW (Pressence)" a "Spusťte aktualizaci".
- Stiskněte "Přidat do…" a vyberte síť, kam jej chcete přidat.

### Poznámka

Pokud nevidíte nabídku "Změnit profil" je třeba nejprve "Zrušit párování zařízení" - str. 14.



Obrázek 44



### Nastavení čidla

Váš senzor nyní najdete v záložce "…Další" pod položkou "Čidla". Po rozkliknutí, se zobrazí seznam všech dostupných Čidel.

- Zvolte vaše čidlo.
- Pod funkcí "Chytrý vypínač" nastavte jeden z režimů:

Aktivní/V pohotovosti – nastavíte aktivní a pohotovostní scénu. Senzor detekuje pohyb – spustí aktivní scénu. Senzor pohyb nedetekuje – spustí pohotovostní scénu. Doba trvání sepnutí v tomto režimu je mechanicky nastavena na senzoru.

## (i) TIP

Jako pohotovostní scénu můžete nastavit i animaci. Lze tak snadno vytvořit corridor funkci, kdy aktivní scéna bude 100 % a pohotovostní animací bude intenzita na cca 30 %, která se po 5 min setmí do 0 %.

**Přítomnost** – přiřadíte scénu a dobu, po kterou bude svítidlo svítit ještě po rozepnutí senzoru.

**Přítomnost / Nepřítomnost** – Tento režim funguje podobně jako režim Aktivní/V pohotovosti, ale lze tady ještě nastavit prodlevu po rozepnutí čidla a dobu přechodu.

Funkci senzoru "Tlačítka" pro běžné použití nedoporučujeme.

# Nastavení sítě

Najdete zde další nastavení týkající se chování Vaší sítě.

- Nastavení sítě
- Nastavení ovládání
- Nastavení sdílení
- Přidat zařízení
- Brána
- Nastavit všechna svítidla
- Použité úložné zařízení

	Tim Schody	
CHYTRÝ VYPÍNAČ		
Aktivní/V poho 100% – → corridor	otovosti	>
Ovládá, co se stane, kd vypínače zapnuto nebo rychle vypnuto a opět z	lyž bude svítidlo pomocí o vypnuto, nebo když bude zapnuto.	
TLAČÍTKA		
Nepoužívá se		>
Ovládá, co se stane při	stisku tlačítka.	
Použijte tlačítko		C
Klepnutím na tlačítko p VYPNOUT a ZAPNOUT ztlumení)	iřepnete definovaný cíl me: (100 % nebo poslední úrov	zi veň
INFORMACE		
INFORMACE Název	Senzor 1.NP schoo	dy
INFORMACE Název Ikona	Senzor 1.NP schoo	dy >
INFORMACE Název Ikona Prodejce	Senzor 1.NP schoo Klepnutím nastavíte Tridonic GmbH & Co	dy > KG
INFORMACE Název Ikona Prodejce Model	Senzor 1.NP schoo Klepnutím nastavíte Tridonic GmbH & Co bDW (Preser	<b>dy</b> KG ice)
INFORMACE Název Ikona Prodejce Model	Senzor 1.NP schoo Klepnutím nastavíte Tridonic GmbH & Co bDW (Preser	<b>by</b> KG ice)
INFORMACE Název Ikona Prodejce Model S Zrušit párovár	Senzor 1.NP schoo Klepnutím nastavíte Tridonic GmbH & Co bDW (Preser	dy KG ice)

¢°	Nastavení sítě		>
Spravo	ovat společná nastavení si	tě.	
4	Nastavení ovládání		>
Spravo potlač	ovat ovládací hierarchii sví ení.	tidla a ruční	
iţi	Nastavení sdílení	Otevřít	>
Nasta ostatn	vte, jak bude možné k této ích mobilních zařízení.	síti přistupovat z	
Ð	Přidat zařízení	Žádná zařízení	>
Nástro zaříze proces	oj k postupnému přidání ne ní do této sítě tak, aby byla su také identifikována.	espárovaných I zařízení během	
Ą	Brána	Deaktivováno	>
Nasta zaříze	ví vzdálený přístup k vaší s ní.	iíti pomocí tohoto	
*	Nastavit všechna svíti	dla	>
Změni síti.	t společná nastavení pro v	ršechna svítidla v	této
	Použité úložné zařízer	ií :	2 %
Všech Přidán	na svítidla v síti používají s í dalších svítidel, scén a čá	stejnou konfigurac asovačů do sítě	i.

Nastavení

< Zpět

## Nastavení sítě

Když poprvé "Začnete používat" všechna svítidla, aplikace Vám pomůže vytvořit novou síť.

Pokud nastavení již existující sítě potřebujete upravit, postupujte následovně:

- Otevřete záložku "...Další" > "Nastavení sítě" > "Nastavení sítě"
- V nastavení sítě můžete změnit název, časovou zónu a polohu sítě.
  Polohu sítě je nutné nastavit, pokud chcete spouštět časovače podle východu a západu slunce.

Můžete si zde také zvolit, zda Vás aplikace bude upozorňovat na svítidla v blízkosti sítě, nebo ne.

Základní režim sítě je "Vyvážený". Režim si můžete vybrat jen když v ní ještě nejsou žádná svítidla. Pro sít s mnoha svítidly blízko sebe zvolte režim "Lepší výkon". Chcete-li používat tlačítko MOWIEASYFIT, musíte naopak ponechat režim "Vyvážený".

- Po provedení všech změn stiskněte "Uložit".

## Poznámka

V telefonu můžete mít uložených několik sítí najednou. Například jednu domácí a jednu pracovní.

#### (i) Poznámka

Frekvenci a režim sítě lze změnit pouze během vytváření nové sítě.

Zruš	it N	lastavení	Uložit
Aa	Název		test sit
	Zobrazit svíti	dla v blízkosti	
•	Časová zóna	Středoevrops	ský standardr
•	Poloha		>
Poloha je nepovinná. Slouží k určení časů východu a západu slunce.			
NAST	AVENÍ RÁDIA		
	Režim		Vyvážené
Nasta jen př	ivuje provozní re: i vyváření sítě.	žim sítě. Nastave	ení lze provést
	Frekvence	244	13, 2413 Mhz
Nastavuje u této sítě rádiové frekvence. Nastavení můžete provést jen při vytváření sítě. Nedoporučuje se nastavovat kanály příliš blízko sebe.			

#### Obrázek 47

#### Restartování hesla sítě

V případě, že jste zapomněli heslo k nastavení sítě, může být obnoveno. Vyskočí-li na obrazovce okno, které si žádá zadání hesla, stačí stisknout položku "Resetovat heslo". Na e-mailovou adresu zadanou při vytváření Sítě – najdete ji v "Nastavení sdílení" – obdržíte odkaz pro restartování hesla. Odkaz bude platný pouze po dobu 15 minut.

## Nastavení ovládání

Zde můžete provést obecná nastavení některých parametrů chování všech svítidel v sít. V nastavení svítidla, lze toto nastavit individuálně.

## Přechodové doby

Můžete zde nastavit obecné doby přechodů pro všechna svítidla v síti.

### Zapamatovat poslední stav

Pokud je tato funkce aktivní, tak se všechna svítidla v síti po zapnutí rozsvítí na hodnotu, ze které byla zhasnuta.

### Aktivovat časovače při spuštění

Pokud je tato funkce aktivní, svítidlo po zapnutí aktivuje očekávaný stav časovače.

### Použít hierarchii ovládání

Tato volba umožňuje povolit spolupráci manuálního ovládání (aplikace, vypínače, tlačítka) a automatického ovládání (pohybová čidla a časovače). Každá ovládací akce má přiřazenou prioritu a pokud se sejde více ovládacích akcí najednou, bude vykonána pouze ta, s nejvyšší prioritou.

Teprve až dojde k vypršení časového limitu ovládání s nejvyšší prioritou, svítidlo se přizpůsobí podle ovládání s nižší prioritou.

### Ovládací akce podle priority:

- Manuální ovládání (aplikace, vypínače, tlačítka...)
- Časovače podle konkrétního data (s potlačením přítomnosti)
- Časovače podle dnů v týdnu (s potlačením přítomnosti)
- Pohybová čidla
- Časovače podle konkrétního data
- Časovače podle dnů v týdnu

### Manuální ovládání

Ovládací akce s nejvyšší prioritou. Vždy je nadřazena automatickým akcím. Jeho priorita může být respektována po dobu časového limitu, nebo časový limit nemusí být použit. Časové limity lze nastavit různé pro denní a noční dobu, kterou lze u jednotlivých dnů v týdnu přizpůsobit.

Když časový limit vyprší, dojde k přebrání ovládání akcí s nižší prioritou. Nastavením časového limitu na nulu jej vypnete. V tomto případě ale budou akce senzorů a časovačů ignorovány.

Ikona v rohu ikony svítidla znamená, že je svítidlo nyní ovládáno automaticky. (Čidlem nebo časovačem.) Stiskem ikony v rohu záložky "Svítidla" nebo v rohu otevřené skupiny odebere automatické ovládání všem svítidlům nebo celé skupině.

Zrušit	Nastavení o	vládá	ní ⊦	lotovo
•	Přechodová doba pro spor	uštění	1.00 s	•
•	Přechodová doba pro zapínání nebo	vypinání	1.00 s	•
	Doba přechodu pro stmívání vypi	načem	5.00 s	
•				Ð
0	Zapamatovat posled	ní sta	v	0
Při ručr posledr	ním zapnutí svítidel dojo ní úroveň stmívání.	le k ná	vratu na	
	Aktivovat časovače p	oři spu	uštění	$\bigcirc$
Po aktiv očekáv	vaci této funkce svítidlo aný stav časovače.	po sp	uštění ak	tivuje
÷ 1	Použít hierarchii ovlá	idání		$\bigcirc$
0	Více informací			>
Po aktiv čidlo př U ručníl limit tal osvětle	vaci této funkce budou íltomnosti a časovače o no ovládání může být n <, aby bylo obnoveno at ní.	mít ruð odlišné astave Itomal	ční ovládá úrovně p n časový ické ovlá	iní, riority. dání
	Chování manuálního √ždy použít časový limi	ovlác t	lání	>
Určuje, limitu n všechn výjimky	co se stane v případě d nanuálního ovládání. Tc a svítidla, ale v nastave	osaže oto nas ní svíti	ní časové tavení ov del lze sta	ho livňuje anovit
Ś	Přechod ručního ovlá	ádání	00:1	0 >
Když do dojde s kontroli osvětle	ojde k vypršení času ma e specifikovanou doboi ního stavu automatizov ní.	anuálni u přech raného	ho ovláda nodu k ob ovládání	ání, novení
ČASOV	É LIMITY RUČNÍHO OV	LÁDÁI	١ĺ	
pondě	lí (7 - 18)	02:0	0 / 00:30	) >
úterý (	(7 - 18)	02:0	0 / 00:30	) >
středa	(7 - 18)	02:0	0 / 00:30	0 >
čtvrtel	k (7 - 18)	02:0	0 / 00:30	) >
pátek	(7 - 18)	02:0	0 / 00:30	) >
sobota	a (9 - 16)	02:0	0 / 00:30	) >
neděle	e (9 - 16)	02:0	0 / 00:30	) >
Každý o pro den	den v týdnu má své vlas ní a noční období.	tní nas	stavení ča	isovačů

## Čidla přítomnosti

Senzory přítomnosti mají druhou nejvyšší prioritu. Senzory ovládají svítidla pomocí scén. K jednomu svítidlu může být přiřazeno až 10 senzorů. Nejvyšší prioritu má senzor, který spouští scénu s nejvyšší úrovní.

## Časovače

Časovače dělíme do dvou kategorií:

- Časovače spouštěné podle konkrétního kalendářního data
- Časovače spouštěné nezávisle na datu

Časovače spouštěné podle data mají vyšší prioritu. Lze je nastavit pro spouštění scén o svátcích a o dovolených.

Oba druhy časovačů mohou být použity pro potlačení senzorů. To může například zabránit tomu, aby se senzory spouštěly v určitou dobu během dne.

Také lze nastavit časovače tak, aby se spustily při zapnutí svítidla. Po obdržení informace o čase v síti, svítidlo určí očekávaný stav časovače a aktivuje ho. Mějte na paměti, že v tomto případě bude spuštění požadovaného stavu časovače prodlené.

## Chování manuálního ovládání

Zde nastavíte, co se stane po vypršení časového limitu. Toto nastavení se týká všech svítidel v síti. V nastavení každého svítidla lze toto přenastavit individuálně.

K dispozici jsou tyto režimy:

- Vždy použít časový limit
- Časový limit při čekání automatizace
- Nepoužívat časový limit

### Přechod ručního ovládání

Určuje dobu přechodu po vypršení časového limitu do automatického ovládání Senzorem nebo Časovačem.

## Časové limity ručního ovládání (obr. 49)

Tady lze pro každý den v týdnu individuálně nastavit:

- Začátek a konec "Denní doby"
- Časový limit denní doby
- Časový limit noční doby
- Použít toto nastavení na celý týden

< z	pět pondělí		
→	Denní doba začíná		7
→	Denní doba končí		18
¢	Časový limit denní doby	02:00	>
Ð	Časový limit pro noční dobu	00:30	>
Použ	źít tato nastavení na celý týden		>

Obrázek 49

## Nastavení sdílení

Výchozí síť vytvořená volbou možnosti "Začít používat všechna svítidla", je nesdílená. Nesdílená síť je uložena pouze v paměti zařízení, ve kterém byla vytvořena.

Pokud chcete síť zpřístupnit i dalším, musíte upravit nastavení sdílení.

- Otevřete záložku "...Další"
- Zvolte "Nastavení sítě".
- Zvolte "Nastavení sdílení".
- Zvolte "Sdílení". > otevře se okno s výběrem režimu sdílení obr. 51.

Vyberte si ze čtyř režimů sdílení:

#### Nesdílené

Síť je uložena pouze v paměti zařízení, kde byla vytvořena. Není uložena do cloudového úložiště a ostatní zařízení k ní tak nemají přístup.

#### Pouze správce

Síť se na cizím zařízení automaticky nezobrazí, ale je možné se k ní přihlásit na obrazovce "Sítě" (Mé sítě, nebo změnit síť). Je potřeba zadat e-mailovou adresu a heslo správce. E-mail je nutné vždy zadat, aby bylo možné obnovit zapomenuté heslo.

### Chráněno heslem

Síť se na cizích zařízeních v dosahu bluetooth automaticky zobrazí v menu "Mé sítě" nebo "Změnit síť". Má dvě úrovně přístupu. Aby se uživatel mohl k síti připojit a ovládat svítidla musí zadat heslo návštěvníka. Aby mohl síť upravovat (např. vytvořit scénu) musí zadat heslo Správce.

### Otevřít

Otevřená síť se automaticky zobrazuje na cizích zařízeních v dosahu a nevyžaduje pro přístup heslo návštěvníka. Ovládat svítidla tak může kdokoli s nainstalovanou aplikací. Princip dvou úrovní přístupu platí i pro tuto síť. Pro úpravy je vyžadováno heslo Správce.

Pro uložení nového nastavení stiskněte "Uložit".

Možnost "Odhlásit se" slouží pro odstranění sítě ze seznamu sítí v zařízení. Pokud síť není "Nesdílená", tak i po odhlášení její veškeré nastavení zůstane v cloudovém úložišti.

## Přidat zařízení

Nástroj pro postupné přidávání dosud nespárovaných zařízení do Vaší sítě.

Zruš	iit	Nastavení	Uložit
NÁVŠ	ŚTĚVNÍCI		
ı <b>ş</b> ı	Sdílení	Chráněno he	slem >
୶	Heslo	F	Povinné
Sdíle	ní sítě vyžadu	je připojení k internetu	
SPRÁ	VCE		
@	E-mail	podpora@r	nodus.cz
୶	Heslo	F	Povinné
E-mailová adresa slouží pro přístup správce a k obnově hesla			
$\bigotimes$	Odhlásit s	e	>
Vzdá této s	t se oprávněn sítě v roli návš	í správce a pokračovat těvníka.	v používání
			?



Obrázek 51

# Brána (vzdálený přístup)

Pomocí "Brány" umožníte vzdálený přístup k Vaší síti pomocí tohoto zařízení.

Svítidla můžete vzdáleně ovládat a pokud máte heslo správce, tak můžete i upravit veškerá nastavení svítidel i celé sítě.

Pro vzdálenou správu je potřeba jeden telefon nebo tablet se systémem Android nebo iOS, který bude fungovat jako "brána" (gateway). Musí na něm být spuštěná aplikace Casambi nebo 4remote BT a nastavení sdílení sítě musí být "**Otevřené**", "**Chráněno heslem**" nebo "**Pouze správce**".

- Záložka "…Další" > "Nastavení sítě" > "Brána"
  Pokud je položka "Brána" šedivá a nelze ji vybrat, ujistěte se, že síť není nastavena jako "Nesdílené".
- Stiskněte "Brána" pro její aktivaci na tomto zařízení. Pokud máte v síti nastavenou e-mailovou adresu, můžete zde aktivovat i zasílání upozornění, pokud dojde k odpojení brány.

Máte dvě možnosti, jak navázat přístup ze vzdáleného zařízení.

- Na zařízení, ze kterého se chcete k bráně vzdáleně připojit, otevřete záložku "…Další" > "Změnit sít" > "Přihlásit se k síti" a zadejte e-mail a heslo správce sítě.
- Nebo, pokud se můžete dostat na dosah bluetooth, tak se můžete k síti poprvé připojit standardním způsobem.



Obrázek 52

→ Poté v záložce "…Další" > "Změnit síť" bude tato síť viditelná i když už v jejím přímém dosahu nebudete.

### ! Upozornění

Funkce "Brána" je závislá na připojení k internetu přes zařízení třetích stran. Její dlouhodobý a spolehlivý provoz tak nelze garantovat.

Pro spolehlivou funkci zařízení s bránou se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:

- Aplikace Casambi nebo 4remote BT je na Bráně spuštěna alespoň na pozadí.
- Brána, má trvalý přístup k internetu.
- Brána má trvalý bluetooth přístup alespoň k jednomu Casambi zařízení v síti.
- Na Bráně jsou vypnuté automatické aktualizace.
- Brána je trvale napájená.

• Na Bráně jsou vypnuté všechny funkce úspory energie, které by mohly odpojit připojení k internetu, bluetooth, nebo vypnout neaktivní aplikace.

## Nastavit všechna svítidla

Zde je možné upravit hromadná nastavení pro všechna svítidla v síti najednou.

- Deaktivovat chytrý vypínač
  Deaktivuje funkci chytrého vypínače.
- Spuštění poslední stav
  Všechna svítidla se budou spouštět do posledního stavu.
- Spuštění výchozí režim
  Všechna svítidla se budou spouštět do posledního stavu.
- Uložit současný stav
  Nastaví současný stav jako výchozí režim pro všechna svítidla
- Resetovat síť
  Resetovat řídící hierarchii a smíšenou síť.

## Použité úložné zařízení

V % zobrazuje využití paměti zařízení, která je již obsazena vytvořenými scénami, časovači atd.

< Zpět	Konfigurovat	
	Deaktivovat chytrý vypínač Deaktivuje funkci chytrého vypínače pro všechna svítidla.	>
$\bigcirc$	Spuštění → poslední stav Všechna svítidla se budou spouštět do posledního stavu.	>
	Spuštění → výchozí režim Všechna svítidla se budou spouštět do výchozího režimu.	>
ľ	Uložit současný stav Nastaví současný stav jako výchozí režim pro všechna svítidla.	>
4	Resetovat síť Resetovat řídicí hierarchii a smíšenou síť.	>
Obrázek	53	





# Zařízení v blízkosti

V zařízení v blízkosti je seznam svítidel v dosahu zařízení.

V seznamu je vidět název, výrobce, verze firmware a síla signálu svítidla. Je zde také vidět, zdali je svítidlo spárované nebo nespárované. Pokud máte k síti, ke které je svítidlo spárované, přístup, je vidět i její název.

Ťuknutím na svítidlo ho můžete přidat do sítě, zrušit jeho párování se sítí, aktualizovat firmware, nebo zařízení ignorovat. Po ťuknutí uvidíte, které z těchto možností jsou k dispozici.

Dále zde můžete zkontrolovat, zdali jsou k dispozici aktualizace. Pokud je aktualizace firmware k dispozici, objeví se v rohu ikony svítidla šipka.

Ve spodní části obrazovky je vidět verze nejnovějšího dostupného firmware. Ťuknutím na tento řádek zobrazíte poznámky k vydání.



#### Obrázek 55

< Zpět	Zařízení v blízkosti		
ΖΑΡΊΖΕΝΙ	RUIETOOTH		
	bDW (DALI/BC/Dim)	Nespárováno	
		Bezne/23.1	
	bDW (DALI/BC/Dim)	Nespárováno	
	Tridonic GmbH & Co KG	Běžné/23.1	
	FLY4000 MIXW	TPP	
	Tridonic GmbH & Co KG	24.1	
Tento seznam obsahuje zařízení s rozhraním bluetooth v blízkosti. Klepněte na zařízení, které chcete používat, zrušit párování nebo ignorovat, nebo			
Přidat do "TPP"			
Identifikovat svítidlo			
Aktualizovat firmware			
Změnit profil			
Ignorovat zařízení			

# Změnit profil

U některých Casambi zařízení je možné zvolit pracovní profil.

Pokud zařízení není spárované, ťukněte na něj a vyberte možnost "Změnit profil". Na obrázku 57 můžete vidět některé profily v nabídce.

Se svítidly z naší nabídky využijete:

- bDW (DALI/BC/Dim) výchozí profil, pro ovládání DALI driveru
- bDW (DT//Dim/TW) pro ovládání TW svítidla s driverem DALI DT8
- bDW (Presence) pro použití se senzorem pohybu (str. 25)
- bDW (Push button) pro použití s tlačítkem (str. 24)

Po vybrání požadovaného profilu stiskněte "Spustit aktualizaci". Aplikace Vás informuje o tom, zda proběhla změna profilu úspěšně.





### Poznámka

Pro změnu profilu je potřeba silný signál mezi svítidlem a telefonem a stabilní připojení k internetu. Snažte se během aktualizace být svítidlu co nejblíže.

